新雁飞上位机操作说明 V1.2

1: 软件简介

CDSerialTouch 是深圳市新雁飞科技有限公司主导开发的一款功能强大,操作清晰明了的软件。 针对我司产品产品开发的核心是图片配合控件,工程图片是基本,控件是用户常用的操作工具。 用户建立工程,导入设计好的美工图片,然后对每个画面的控件进行配置,最后将整个工程下载 到串口屏中。

2: 软件安装

点击 XYFSetup.exe 进入软件安装,如下图:

	1			
	🛃 新雁	17.屏幕图形化设计工具 5	安装程序	23
			次迎使用 新雁飞屏幕图形化设计工具 1.1 多 强烈建议您在继续该安装之前,退出所有 Wi 序。 如果您有任何其他程序正在运行,请单击"耳 闭程序,然后再次运行该安装程序。 否则,请单击"下一步"继续。	₹装程序。 ndows 程 观消",关
			(返回18) 下一步18) > (取消(C)
	点击门	下一步,输入名称和	公司名字	
XYF		XYF	上位机使用说明	PAGE: 1 OF18

🛃 新	雁飞屏幕图形化设计工具 安装程序	22
用户	信息 ì入您的用户信息,并单击"下一步"继续。	
名称 thi 公司 xyf	<pre> {:</pre>	
选择合	<返回@ 下─步@ > ►→步@ > ►→步@ > ►→步@ > ►→步@ >	取消(C) 功。
3: 软件界面介绍 打开新雁飞公司的郭 图片放置控件区域, 可以说是一目了然, 操作产品,下图是郭	次件,第一感觉就是界面非常干净,上方是基本功能菜 右边是工程图片以及控件属性区域,中间区域则直观 重点明确,这是新雁飞科技上位机的一贯特色,为的 软件界面说明。	单区域,左手边是装载 显示了图片以及控件。 就是方便客户了解和对
K		
XYF	XYF 上位机使用说明	PAGE: 2 OF18

<u>C</u> 新建 打开	保存 预览 生成 图片下载	版本信息	
	·•• 世		刘表 控件属性
删除图片			
删除控件			
4			
编辑			
进度条			
滑动条			
	林州	Han and a state of the state of	
上方菜单	7	$E \sim 1$	
<u>分辨率</u> :根据产品的	的分辨率进行正确设置,比如	口7寸一般为 800*480,4.3 、	<u></u>
新建:新建一个工程	1,装载图片和控件,一般在	E首次使用时用到。	
打开:直接打开一个	、 已有的工程。		
保存:保存用户当前	前的操作,软件不会自动保存	F用户操作, 需要用户点击	该按钮才能保存。
预览: 仅仅对切换扬	安钮能做简单的预览效果。		
生成:点击后弹出来	f话框,包含了端口号,波特	持率,终端设置,图片下载	以及各种控件生成的配
置又件卜载按钮。约	<u>{</u>	Q, 目动非目动模式选择,	蜂鸣器响动选择等配置
七 侧 荧 单			
五 國 米 平 添 加 图 片 · 往 丁 程 月	且加入用户编辑好的图片。		
删除图片:删除工利	型用的某幅图。		
添加按钮: 往工程图	3片上添加按钮控件。		
删除控件:删除工程	超片上的某个控件。		
编辑:添加编辑框控	这件。		
进度条: 添加进度务	长 控件。		
滑动条: 添加滑动务	、控件。		
勾选: 添加勾选控件	⊨ o		
XYF	XYF 上位材	1使用说明	PAGE: 3 OF18

右侧区域是工程图片以及各个控件属性栏。

4: 软件使用详细说明

第一次打开软件首先需要新建一个工程,一个完整的工程由工程图片和各个控件产生的配置文件 组合而成,建立工程并按照客户需求生成配置文件后,我们会在工程文件夹中看到如下文件:

🔒 pic	2014-10-27 11:37	文件夹	
stproject .	2014-10-29 11:18	STPROJECT 文件	22 KB
📋 sort	2014-10-31 11:33	文本文档	1 KB
test cd_button	2014-10-29 11:18	BIN 文件	3 KB
🛋 test cd_checkbox	2014-10-29 11:18	BIN 文件	1 KB
📄 test cd_progressbar	2014-10-29 11:18	BIN 文件	1 KB
test cd_textbox	2014-10-29 11:18	BIN 文件	1 KB
📄 test cd_trackbar	2014-10-29 11:18	BIN 文件	1 KB

工程文件夹示意图

.stproject 是工程文件,.bin 是配置文件,文件夹 pic 里的是该工程需要用到的图片文件。 新建工程后首先应该往工程里添加用户需要用到的图片,新雁飞科技智能屏是以图片做为工程基础,控件也是对应在不同图片上,所以建议用户首先添加图片。以 7 寸 800*480 的屏为例,点击"新建"后弹出以下窗口。

	RewProjectWindow		
	工作空间:		
	项目名称:		
KI			
	确定	取消	
	新建工程	窗口	
通过该对话框选择口	工程所在目录,输入该工程名称	 『 ,之后便会弹出分辨率	窗口,用户根据使用的
XYF	XYF 上位机	使用说明	PAGE: 4 OF18

产品选择合适分辨率,比如7寸模块我们设置为宽度:800,高度:480。



这样一个空的工程就建立了,接下来我们需要往工程里添加图片,点击^{添加图片}后我们找到电脑中已经制作好的图片,<mark>图片名字是以编号命名</mark>,将其批量加载到工程中,加载完成后,右边"列表"中会显示已经加载的图片,如下图所示

		0	类型: JPEG 图 尺寸: 800 x 4]像 80	∇
		1	类型: JPEG 图 尺寸: 800 x 4]像 80	- V -
•	12	2	类型: JPEG 图 尺寸: 800 x 4	【像 80	
		3	类型: JPEG 图 尺寸: 800 x 4]像 80	
		5	类型: JPEG 图 尺寸: 800 x 4]像 80	
	-	22	类型: JPEG 图 尺寸: 800 x 4]像 80	
-		36	类型: JPEG 图 尺寸: 800 x 4]像 80	
1		37	类型: JPEG 图 尺寸: 800 x 4]像 80	
3		38	类型: JPEG 图 尺寸: 800 x 4]像 80	
10		39	类型: JPEG 图 尺寸: 800 x 4]像 80	
XYF		XYF 上位机使用说明		PAG	E: 5 OF18



户将该框拉到按钮区域,此框是可以放大缩小的。点击按钮区域右侧"控件属性"栏对按钮控件进行设置。

۵	布局中文	
\triangleright	大小	217, 68
\triangleright	位置	48, 323
٨	外观中文	
	背影色	📃 Transparent
	边框样式	Fixed3D
٨	文档设置中	文
	Button类型	切换画面按钮
	编辑控件编辑	0
	初始化状态	未点击
	触控键码	0
	当前图片编辑	1
	动画图片编辑	22
	高度	68
	宽度	217
\triangleright	目标矩形区b	0, 0, 0, 0
	目标图片编辑	23
\triangleright	位置	48, 323
\triangleright	粘帖本区域	0, 0
	组件编号	0

按钮属性栏

"大小"和"位置"是放置按钮控件时自动生成,表示了控件在图片上的位置和控件本身的大小,"背景色"用来设置按钮框显示的颜色和方式,该参数是为了按钮框显示多样,对按钮本身并不会产生影响,一般默认"Transparent"即透明显示就好。

"Button 类型"用以选择按钮控件的类型,通过读屏使用说明我们知道按钮控件总共有4种,点击"切换画面按钮"右边下拉菜单我们可以看到按钮类型选择,分别有1:切换画面按钮;2:点动按钮(也叫自锁按钮);3:ASC 码图片按钮;4:局部剪切按钮。我们逐个介绍,首先看"切换画面按钮",这个类型的按钮是专为画面之间切换准备的,其对应的属性栏分别如下: "当前图片编号":对应该按钮控件所在的图片。

"目标图片编号":点击该栏右侧按钮弹出窗口如下,在窗口中选择要切换的按钮,如果不想切换到别的图片或者希望自己用指令控制切换(0x70指令),则不选择目标图片并直接关闭弹出窗口,或者直接在该栏里输入-1。"组件编号":该按钮的编号,范围是0-127。

XYF

XYF 上位机使用说明



目标图片弹出窗口

"动画图片编号":该属性是按钮点击后的效果,新雁飞按钮按下和弹起一般用两副图来制作, 一副图是按钮正常效果,另一幅图则是在相同按钮位置制作按钮按下效果,此属性栏操作与 "目标图片编号"基本相同,点击该栏右侧按钮弹出窗口选择按下效果图片,直接关闭或者输入

"触控键码"是按钮按下时 HMI 向外部发送的代码,如下图,上位机设置是以 10 进制表达,下 面的按钮键码设置为 32,点击后返回的键码为 0xAA 0x78 0x00 0x20 0xCC 0x33 0xC3 0x3C,按钮 弹起后返回 0xAA 0x79 0x00 0x20 0xCC 0x33 0xC3 0x3C。



如果用户在"按钮类型"中选择了"点动按钮","当前图片编号"和"动画图片编号"设置与 切换按钮基本相同,"目标图片编号"因为自锁按钮一般不切换,所以我们将其设置为-1,需要 注意的是每个按钮都是单独的编号,指令操作时是根据按钮编号进行。该按钮的特点是按下后不 会自动弹起,需要再次点击才会弹起,按下时 HMI 发送 78 指令,弹起后发送 79 指令。

XYF

-1 则没有按下效果。>>

XYF 上位机使用说明

PAGE: 8 OF18

4	文档设置中文	
	Button类型	点动按钮
	编辑控件编号	0
	初始化状态	未点击
	触控键码	3
	当前图片编号	23
	动画图片编号	24
	高度	63
	宽度	159
Þ	目标矩形区域	0, 0, 0, 0
	目标图片编号	-1
⊳	位置	50, 276
Þ	粘帖本区域	0, 0
	组件编号	5

点动(自锁)按钮设置示意图

如果用户选择"asc 码图片按钮"时,我们的设置与"切换按钮"大部分相同,区别在于属性栏里的"编辑控件编号"该栏只有按钮时 asc 按钮时才是有效的,点击按钮后会把触控键码输入到 该编号的编辑框里,键码对应的是标准 ASC II 码,比如触控键码设置为 49(10 进制数),则点 击该按钮会往编辑框里输入"1"(因为1的 ASCII 码是十进制 49)。

文档设置中文 Button类型 asc码图片按钮 编辑控件编号 4 初始化状态 未点击 触控键码 49 当前图片编号 25 动画图片编号 26 79 高度 宽度 197 目标矩形区域 0, 0, 0, 0 目标图片编号-1 位置 152, 196 粘帖本区域 0, 0 组件编号 11

ASC 码图片按钮设置示意

用户选择"局部剪切按钮"时,当前图片编号和动画图片编号与前面的几种按钮设置都是一样的,"局部剪切按钮"特有的属性栏是"目标矩形区域","位置","粘贴本区域",此种非

的作用是将某幅图的某一部份剪切显示在当前图片的位置,剪切位置的控件也会出现在该图片上,需要注意的是剪切的位置与当且图片显示的位置是相同的,不能任意改变,所以我们需要设置的属性栏只有目标矩形区域和目标图片编号,这里的目标图片编号就是要剪切位置的图片编号,

XYF

XYF 上位机使用说明

PAGE: 9 OF18



4.1.2 编辑框控件



会在图片上弹出编辑框矩形,如下图:

	<u>(</u>] Z + ⊟	
	▲ 文档设置中文	[
	11日 背景颜色	255, 255, 0
	● 弾出位置	0, 0
	当前图片编号	0
	返回类型	RtnAscii
	高度	19
	宽度	130
	内容	
公司	前景颜色	255, 0, 255
Million Million	● 位置	413, 229
	小数点数	0
	字体类型	ascii_8_16
	组件编号	8
	组件类型	普通编辑框
T R K Y		
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	圣马马达	

"背景颜色"对应编辑框的颜色,"前景颜色"对应编辑框里字体显示颜色,"字体类型"对应显示在编辑框里字体的大小,每个编辑框控件对应唯一一个"组件编号",当用指令对其读写时则根据该编号操作,"返回类型"可以让编辑框返回 ASC II 码或者十进制数,RtnAscii 为返回ASC II 码,RtnOct 为返回 10 进制数,当返回类型为 10 进制数时,"小数点数"设置了小数的位数,返回的格式请参考屏的指令使用说明。我们看到编辑框也有多种类型可供选择,分别是: "普通编辑框";"点击后弹出数字键盘";"显示密码并弹出键盘";"普通密码编辑框";"

非后

弹出字母键盘";共5种,有两种键盘可供选择,一是数字键盘,只有数字输入,另外是字母键盘,有数字也有字母,当选择有键盘弹出时则会弹出键盘对该编辑框进行输入,而读编辑框则需要用指令,属性栏"弹出位置"即是键盘弹出的位置,表达为**,**前面是X坐标,后面是Y坐标。当用户选择编辑框类型为密码框类型时,编辑框的内容显示的都是"*"。注意:编辑框控件上的值是会自动保存的,并且切换到别的图片上后依然可以读取。

XYF XYF 上位机使用说明 **PAGE: 11 OF18**



用户点击 进度条 后即可在图片上放置进度条控件,如下图:



文档设置中文	
当前图片编号	1
当前值	0
高度	45
宽度	167
水平或垂直	水平
位置	312, 410
右侧颜色	192, 192, 192
组件编号	0
组件状态	建立控件
最大值	100
最小值	0
左侧颜色	255, 0, 0

右边是进度条控件对应的属性栏,分别有如下属性: 当前图片编号:指该进度条所在的图片编号。 当前值: 第一次显示时的进度条数值, 图片切换时, 进度条值是会自动保存的。 高度和宽度: 这两个属性是根据用户框选自动生成。 水平或垂直: 进度条显示的方式, 可以是水平也可以是垂直。 右侧颜色: 进度条右侧颜色即进度的颜色, 对应对应垂直进度条的上方颜色。 左侧颜色: 进度条左侧颜色, 对应垂直进度条的下部颜色。 位置:用户框选时自动生成,是进度条的左上脚的坐标。 组件编号:进度条的编号,没个进度条控件都有一个独立的编号,指令操作时根据编号对其操作 组件状态:这里选择建立控件。 最大值:进度条的最大值。 最小值:进度条的最小值,例如最大值100,最小值为0,我们往进度条里输入0则当前进度为0 , 输入100则显示满进度。 **PAGE: 12 OF18 XYF** XYF 上位机使用说明





用户点击 ^{43 26} 后可在图片上放置勾选控件,如下图:



其分别有如下属性:

背景颜色: 勾选框里颜色。

当前图片编号: 控件所在图片的编号。

当前值: 上电后首次显示的状态, 选中或者未选中。

位置: 放置控件时自动生成, 表达左上角坐标。

组件编号:每个勾选控件对应唯一一个组件编号,指令操作时根据编号对其操作,与别的控件不同在于,勾选控件只有 0:未选中,1:选中两个值对应。

组件状态:选择"建立控件"。

控件操作完毕后我们点击保存,保存用户操作设置,如果不点保存关闭软件后用户之前的操



作将不会保存下来。之后我们点击 生成,将会弹出如下窗口。

XYF 上位机使用说明

PAGE: 14 OF18

🦞 卜戴界回		<u>م تا با</u>
端口号:	▼ 端口状态: 波特率: ¹¹⁵²⁰⁰ ▼ 关闭	
[打开] [] き	を闭 握手 生成BIN文件 终端设置	下载时钟
下载图片	button 下载TextBox 下载进度条 下载滑动条	下载CheckBox
端口号软件会根据用载操作首先要握手之	引户电脑已有的串口自动识别,波特率默认是 115200, 能执行。 "握手成功,终端0d,版本1 確定 握手成功 发目N 文件",依次点击下载图片,下载 button,下载 te ckbox,将图片和配置文件下载到屏终端里,下载完成	首先点击握手,因为下 extbox,下载进度条,下 后我们点击"终端设
XYF	XYF 上位机使用说明	PAGE: 15 OF18





-		L	23
修改	如图片编	号成功	I
		确定	

点击回车后显示修改成功

新雁飞上位机使用我们就介绍到这里,您对产品或者产品功能使用上有任何疑问的话可以拨 打我们的联系电话 0755-29916849,我们期待您的来电。为了您的满意,我们一直在努力!

XYF 上位机使用说明

PAGE: 18 OF18